Первичная настройка VLAN на коммутаторах GIGALINK

Рассмторим настройку VLAN на примере базового 24-портового РоЕ-коммутатора GL-SW-G2O4-24P GIGALINK. Данный гигабитный коммутатор уровня 2 обладает высокой производительностью и солидным бюджетом РоЕ – 400 Вт.

Представим, что у нас есть 24 устройства. Разделим их на 3 группы: 1 группа – 8 точек доступа Wi-Fi, 2 группа – 8 VoIP-телефонов и 3 группа – 8 камер видеонаблюдения. Каждой группе назначим группу портов на коммутаторе.

Итого получаем 3 группы (= 3 VLANa), а также SFP-порты в качестве магистральных для связи с другими сегментами сети.



Шаг1

IP-адрес WEB-интерфейса по умолчанию: 192.168.0.1. Логин и пароль указаны в инструкции.

SWITCH		Save	e All English 中文 Logout	Port Panel About
	Device Info			
Device Status	System Information			
Device Info Interface State Interface Flow Nac Address Table Log Query Optic Module Info	Device Type BIOS Version Firmware Version Serial No. NAC Address	SWITCH 0.0.0 2.9.0A 20022000484 PCFA.F733.0A03		
Basic Config Part Config L2 Config L3 Config Advanced Config	3P Address Current Time Uptime CPU Usage Nemory Usage	192.1888.0.1 1970-1-2 8:35:8 1 Day -9 Hour -20 Minute -19 Second 0% 48%		
Network Mar. Diagnostic Tool System Ngr.	Refresh			

Интересующие нас настройки спрятаны в группе L2 Config и называются VLAN Config.

SWITCH				Save All English 中文 Logout Port Panel About
	VLAN Cenfig	VLAN Batch Config 1	nterface VLAN Attribute Config	
Device Status Basic Config Port Config L2 Config	VLAN Config New No.1 Page/Total 1	Page First Prev Next Last VLAN ID 1	Go No. Page Search: VLAN Name Default	Current 1 Item/Total 1 Ite Operate
VLAN Config GVRP Config STP Config Static APP Static NAC Config LDP Config DOM Config Peet Channel	EThe default vian of #Cick Modify' to br	elect None annot be deleted twee or reset the VLAN setting	5.	Delete
Ang Procession Wildole ring Protection BackupLink Config DHCP Snooping Config MTU Config PDP Config DPD Config Sconfig advanced Config (etwark Non.				
Network Ngr. Diegnostic Teol System Ngr.				

Шаг З

Стандартные настройки коммутатора подразумевают, что все порты включены в одну группу и имеют одинаковый статус «access». В этом случае все подключенные устройства «видят» друг друга и могут «общаться». Чтобы изолировать их, внесем необходимые изменения, включив в группу VLAN ID 1 только первые 8 портов и 25-й для связи с другими сегментами сети. В этой группе у нас будут подключены точки доступа Wi-Fi. Так как они должны быть доступны, то 25-й порт также будет иметь статус «access», связывая точки доступа Wi-Fi с другими сегментами сети: контроллер беспроводной сети, роутер, компьютеры.

Шаг 4

Для портов 9-16 назначаем вторую группу – VLAN ID 2. В этой группе у нас будут подключены VoIP-телефоны (телекоммуникационное устройство для голосового общения удалённых абонентов по IP-сети) на рабочих местах. Так как эта подсеть должна быть изолирована от общей, назначим 26 порт для связи с остальной сетью. Этому порту необходимо назначить роль транка. Он будет связываться с другим коммутатором, у которого должен быть также настроен VLAN, а соответствующий порт отведен под транк. Таким образом, подсеть VoIP будет недоступна для первой группы, но в то же время физически находиться на тех же устройствах сети.

Для транка необходимо указать – снимать теги или нет. В сети Tagged Vlan каждый пакет данных маркируется – ему присваивается ID VLAN'а (тэг). Это нужно для объединения VLAN'ов на нескольких коммутаторах в один широковещательный сегмент. Так устройства, подключенные к разным коммутаторам с одинаковым VLAN ID, смогут «общаться» друг с другом. Untagged VLAN подразумевает, что транк-порт соединен с устройством, не умеющим работать с виртуальными сетями. Пакеты такой сети не содержат маркер, сообщающий VLAN ID-порта.

Шаг 5

Порты 17-24 отводятся для питания камер видеонаблюдения. Эта сеть физически изолирована от остального сегмента сети. Поскольку этажный коммутатор один, то просто выделяем третий диапазон, назначив портам соответствующие ID. 27 порт отводится для физического подключения к регистратору или коммутатору видеонаблюдения.

SWITCH		Configurat	ion Saved.		Save All English	中文 Legout Port Panel Abo
00	VLAN Config V	LAN Batch Cont	fig Interface VLA	N Attribute Config		
	Revising VLAN Confi	U				
Device Status				VLAN ID 1		
Rasic Config			v	LAN Name Default		
Port Config						
L2 Config	Port	Def	ault VLAN	Mode	Unteg or not	Allow or not
10 AN Could	g0/1	1	<1-4094>	ACCRSS V	YES V	nes. U
GURD Config	g0/2	1	<1-4094>	Access w	Yes o	Yes v
STP Config	g0/3	1	<1-4094>	Access v	Yes v	Yes v
IGMP Snooping	g0/4	1	<1-4094>	Access v	Yes v	Yes v
Static ARP	g0/5	1	<1-4094>	Access v	Yes ~	Yes v
Static MAC Config	g0/6	1	<1-4094>	Access v	Yes v	Yes v
LLDP Config	g0/7	1	<1-4094>	Access v	Yes 👳	Yes v
DDM Config	g0//8	1	<1-4094>	Access v	Yes 🗸	Yes 🗸
Port Channel	g0/9	2	<1-4094>	Access v	Yes 🕹	Yes 👻
Ring Protection	g0/10	2	<1-4094>	Access v	Yes 👳	Yes. v
Rackupt ink Config	g0/11	2	<1-4094>	Access v	Yes v	Yes v
DHCP Snooping Config	g0/13	2	<1-4094>	Access v	Yes v	Vec 🗸
MTU Config	g0/13	2	<1-4094>	Access v	Yes v	Yes v
PDP Config	g0/14	2	<1-4094>	Access v	Yes v	Yes v
5 C	g0/15	2	<1-4094>	Access v	Yes v	Yes v
3 Config	g0/16	2	<1-4094>	Access v	Yes v	Yes v
Idvanced Config	g0/17	3	<1-4094>	Access v	Yes ~	Yes ~
Antwork Mgr.	g0/18	3	<1-4094>	Access v	Yes ~	Yes 🗸
Diagnostic Tool	g0/19	3	<1-4094>	Access v	Yes v	Yes 🗸
lystem Mgr.	g0/20	3	<1-4094>	Access v	Yes v	Yes v
	g0/21	3	<1-4094>	Access v	Yes ~	Yes v
	00/22	3	<1-4094>	Access v	Yes v	Yes v
	00/23	3	<1-4094>	Access v	Yes v	Yes w
	00/24	3	<1-4094>	Access v	Yes u	Yes
	00/25	1	<1-4094>	Arress w	Yes o	Yes
	00/26	2	<1-4094>	To ank w	No v	Ves
	00/27	9	<1-4094>	Arross w	Vac w	Van w
	00/29	4	<1-40945	Access v	No. of	Voc
	Roben	-	12 10010	ALLESS V	100 0	198.9
			Apply	Reset	Go Back	

Таким образом, один коммутатор подает сеть и питание на три разных группы устройств, которые не могут взаимодействовать друг с другом напрямую. И злоумышленник, получивший доступ к Wi-Fi, не сможет влезть в зону телефонии или видеонаблюдения.

Шаг б

После назначения портам соответствующих ID настройки нужно сохранить. Нажимаем Apply для применения политики VLAN к портам коммутатора и Save All для сохранения текущей конфигурации. Можно также добавить наименования для групп для более удобного управления.

SWITCH		Configuration Save	ad.		Save All English	中文 Logout Port Panel About
	VLAN Config V	LAN Batch Config	Interface VLAN Attri	bute Config		
Daulco Statuc	VLAN Config					
Basic Config	New					
Port Config	No.1 Page/Total 1 Page	First Prev Next Last	Go No. Page	Search:		Current 3 Item/Total 3 Item
L2 Config	VI	LAN ID		VLAN Name		Operate
VI AN Coefin		1		Default		Edit
OVAR COULD		3		Video		Edit
Static ARP Static MAC Config LLDP Config DDM Config Port Channel	Help					
Ring Protection	#The default vian cannot	be deleted				
Nultiple Ring Protection BackupLink Config	#Click 'Modify' to browse	or reset the VLAN setting	iga.			
NTU Config PDP Config						
L3 Config						
Advanced Config						
Natwork Hgr.						
Diagnostic Tool						
System Mgr.						

Шаг 7

Следующим действием необходимо активировать протокол GVRP (Group VLAN Registration Protocol), который оповестит соседние коммутаторы о наличии на этом коммутаторе групп VLAN с определенными ID. Это необходимо для корректной работы транка в сетях Tagged VLAN. Три группы устройств изолированы друг от друга, хотя и подключены к одному коммутатору.

SWITCH			5	Save All English 中文 Logout Port Panel About
	GVRP Global Config GVRP	Interface Config		
Device Status	GVRP Global Config			
Basic Config		GVRP Global Config	Enable v	
Port Config	Set Dynamic	fan to Take Effect Only On Registration Ports	Enable y	
L2 Config		Apply	Reset	
VLAN Config				
STP Config				
IGMP Snooping				
Static ARP				
Static MAC Config				
LLDP Config				
Port Channel				
Ring Protection				
Multiple Ring Protection				
BackupLink Config				
DHCP Shoaping Config				
PDP Config				
L3 Config				
Advanced Config				
Network Mgr.				
Diagnostic Tool				
System Ngr.				

С базовой настройкой разобрались. Но что делать, когда необходимо на одном порту коммутатора получить и управление оборудованием, и услугу доступа к сети Интернет, а также возможность разделить их друг от друга? Разберем ситуацию на практическом примере.

На коммутаторах (1, 2) необходимо раздать Интернет на одном VLAN, в то же время чтобы они были недоступны друг для друга. Фактически мы создаем такую ситуацию: гостевая Wi-Fi сеть (3) раздает Интернет устройствам (4), и при этом параллельно имеется возможность управления самой точкой доступа. Схематично можно изобразить так:



Красные линии отвечают за управление оборудованием, черные – за услугу доступа к сети Интернет.

VLAN ID 99 – управление точкой доступа и коммутаторами в подсети 10.0.0.1/24 VLAN ID 2500 – услуга в подсети 192.168.10.1/24

Шаг 9

Перейдем к настройке 1 коммутатора (входим по дефолтному ip-адресу 192.168.0.1). Включаем GVRP:

	GVRP Global Config	GVRP Interface Config	
Device Status	GVRP Global Config		
Basic Config		GVRP Global Config Set Dynamic Vlan to Take Effect Only On Registration Ports	Enable 🗸 Enable 🗸
L2 Config		Apply	Reset
VLAN Config VLAN Interface GVRP Config			

Добавляем адрес управления:

Device Status	VLAN Interface Config					
Basic Config	IP Attribute					
Port Config	VLAN Interface Name*	99				
L2 Config	IP Attribute*	Manual Config 🖌				
VLAN Config	Primary IP Address					
GVRP Config	IP Address*	10.0.0.1				
LLDP Config	MASK address*	255.255.255.0				
STP Config IGMP Snooping	Secondary IP Address 1					
Static APD	The stability state					

Шаг 12

Добавляем необходимые VLAN и режимы работы портов, и не забываем нажать "Save All" для сохранения настроек.

SWITCH			Save All	English 中文 Log	out Port Panel
	VLAN Config	VLAN Batch Config	Interface VLAN	Attribute Config	
Device Status	Revising VLAN	Config			
Basic Config Port Config		VLA	/LAN ID 99 N Name 99		
L2 Config	Port	Default VLAN	Mode	Untag or not	Allow or not
VLAN Config	G0/1	2500 <1-4094>	Access 🗸	No 🗸	Yes 🗸
VLAN Interface	G0/2	99 <1-4094>	Trunk 🗸	No 🗸	Yes 🗸
GVRP Config	G0/3	1 <1-4094>	Access 🗸	No 🗸	Yes 🗸
STP Config	G0/4	1 <1-4094>	Access 🗸	No 🗸	Yes 🗸
IGMP Snooping	F0/1	99 <1-4094>	Access 🗸	No 🗸	Yes 🗸
Static ARP	F0/2	1 <1-4094>	Access 🗸	No 🗸	Yes 🗸

Шаг 13

Перейдем к настройке 2 коммутатора. Также входим по дефолтному IP-адресу 192.168.0.1. Включаем GVRP:

	Save All English 中文 Logout Po
1	GVRP Global Config GVRP Interface Config
Device Status	GVRP Global Config
Basic Config Port Config	GVRP Global Config Enable Set Dynamic Vlan to Take Effect Only On Registration Ports Enable
L2 Config	Apply Reset
VLAN Config GVRP Config STP Config IGMP Snooping	

Задаем VLAN и адрес управления:

SWITCH	Save	All English 中文 Logout Port Pane
	VLAN Interfaces and IP Addresses	
Device Status	VLAN Interface IPv4 Config	
Basic Config	IP Attribute	
Port Config	VLAN Interface Name*	99
L2 Config	IP Attribute*	Manual Config 🗸
L3 Config	Primary IP Address	
VLAN Interfaces and IP	IP Address*	10.0.0.2
DHCP Clinet Configuration	MASK address*	255.255.255.0
Static Route	Secondary IP Address 1	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Advanced Config		
Network Mgr.	IP Address*	

Шаг 15

Настраиваем trunk-порт и применяем установленные параметры, нажав "Apply":

	VLAN Config	vi	AN Batch Config	Interface	VLAN Attribute Config	
Device Status	Revising VLA	N Config	Ū.			
Basic Config			V	LAN ID 99		
Port Config			VLAN	Name 99		
L2 Config	Port	Def	ault VLAN	Mode	Untag or not	Allow or not
VLAN Config	g0/1	99	<1-4094>	Trunk 🗸	No 🗸	Yes 🗸
GVRP Config	g0/2	99	<1-4094>	Access 🗸	No 🛩	Yes 🛩
STP Config	g0/3	1	<1-4094>	Access 🗸	No 🛩	Yes 🛩
Static ARP	g0/4	1	<1-4094>	Access 🗸	No 🛩	Yes 🛩

Шаг 16

Настраиваем порт на точку доступа, применяем и сохраняем:

SWITCH			Save All DEr	nglish 中文 Logo	ut Port Panel Ab
	VLAN Config	VLAN Batch Config	Interface V	'LAN Attribute Config	
Device Status	Revising VLAN	l Config			
Basic Config		v	LAN ID 2500		
Port Config		VLAN	Name 2500		
L2 Config	Port	Default VLAN	Mode	Untag or not	Allow or not
VLAN Config	g0/1	99 <1-4094>	Trunk 🗸	No 🗸	Yes 🗸
GVRP Config	g0/2	2500 <1-4094>	Trunk 🗸	Yes 🗸	Yes 🗸
STP Config	g0/3	1 <1-4094>	Access 🗸	No 🛩	Yes 🛩
Static ARP	g0/4	1 <1-4094>	Access 🗸	No 🛩	Yes 🛩
1100.00	-0/5		[A		(acres)

Настройка завершена, переходим к проверке. Подключаемся в первый коммутатор в порт F0/1, прописываем на сетевой карте статический IP 10.0.0.100 и пробуем достучаться до наших устройств:

с». С:	Window	ws\system32\cr	nd.exe - ping	10.0.0.1 -t		
Reply Reply Reply Reply Reply Reply	from from from from from	10.0.0.1: 10.0.0.1: 10.0.0.1: 10.0.0.1: 10.0.0.1: 10.0.0.1: 10.0.0.1:	bytes=32 bytes=32 bytes=32 bytes=32 bytes=32 bytes=32	time=11m time<1ms time<1ms time<1ms time<1ms time<1ms	s TTL=255 TTL=255 TTL=255 TTL=255 TTL=255 TTL=255 TTL=255	
C:\. C:	Window	ws\system32\cr	nd.exe - ping	10.0.0.2 -t		
Reply Reply Reply Reply Reply Reply	from from from from from from	10.0.0.2: 10.0.0.2: 10.0.0.2: 10.0.0.2: 10.0.0.2: 10.0.0.2: 10.0.0.2: 10.0.0.2:	bytes=32 bytes=32 bytes=32 bytes=32 bytes=32 bytes=32 bytes=32	time<1ms time<1ms time<1ms time<1ms time<1ms time<1ms time<1ms	TTL=255 TTL=255 TTL=255 TTL=255 TTL=255 TTL=255 TTL=255 TTL=255	
C:\. C:\	Window	vs\system32\cr	nd.exe - ping	10.0.0.3 -t		
Reply Reply Reply Reply Reply Reply Reply	from from from from from from	10.0.0.3: 10.0.0.3: 10.0.0.3: 10.0.0.3: 10.0.0.3: 10.0.0.3: 10.0.0.3: 10.0.0.3:	bytes=32 bytes=32 bytes=32 bytes=32 bytes=32 bytes=32 bytes=32	time<1ms time<1ms time<1ms time<1ms time<1ms time<1ms time<1ms	TTL=128 TTL=128 TTL=128 TTL=128 TTL=128 TTL=128 TTL=128 TTL=128	

Шаг18

Всё доступно! Теперь убираем на ПК статический IP-адрес, ставим автополучение и пробуем подключиться к точке доступа, чтобы проверить – раздается ли нам корректный адрес с нашего роутера, который подключен в первый коммутатор:

Всё доступно! Теперь убираем на ПК статический IP-адрес, ставим автополучение и пробуем подключиться к точке доступа, чтобы проверить – раздается ли нам корректный адрес с нашего роутера, который подключен в первый коммутатор:



Шаг 19

Всё корректно, адрес получен, роутер доступен, сеть управления оборудованием недоступна. На точках доступа настройка может отличаться в зависимости от производителя, но, как правило, VLAN управления имеет название "Management VLAN" или просто VLAN ID в сетевых настройках:

Net	work Mode: Bridge	~			
Disab	le Network: None	~			
Configuration Mode			 		
] Management Netwo	ork Settings				
Management	IP Address: 🔘 DHCP 🧿 Si	tatic	IPv6:	Enable	
DHCP	Fallback IP: 10.0.0.3				
DHCP Fallbac	ck Netmask: 255.255.255.0				
	MTU: 1500				
Manager	ment VLAN: 🗹 Enable				
	VLAN ID: 99				
Auto	PAliasing: 🗌 Enable				

Если понадобится добавить какой-то ПК в ту же гостевую сеть, достаточно на любом из коммутаторов выбрать порт, указать ему VLAN an 2500, и мы начнем получать DHCP той же подсети, что и раздает точка доступа:

SWITCH	Save All English 中文 Logout Port Pa							
	VLAN Config	VL/	AN Batch Config)	interface VI	AN Attribute Config		
avico Statuc	Revising VLAN Config							
asic Config			VLA	N ID	2500			
ort Config			VLAN M	lame	2500			
2 Config	Port	Defa	ult VLAN		Mode	Untag or not	Allow or not	
VLAN Config	g0/1	99	<1-4094>	Tr	unk 🗸	No 🗸	Yes 🗸	
WRP Config	g0/2	2500	<1-4094>	Tr	unk 🗸	Yes 🗸	Yes 🗸	
TP Config	g0/3	1	<1-4094>	Ac	cess 🗸	No 🗸	Yes 🛩	
tatic ARP	g0/4	1	<1-4094>	Ac	cess 🗸	No 🗸	Yes 🗸	
LDP Config	g0/5	1	<1-4094>	Ac	cess 🗸	No 🗸	Yes 🛩	
DM Config	g0/6	1	<1-4094>	Ac	cess 🗸	No 🗸	Yes 🗸	
Port Channel	g0/7	1	<1-4094>	A	cess 🗸	No 🗸	Yes 🗸	
ing Protection	g0/8	2500	<1-4094>	Ac	cess 🗸	No 🗸	Yes 🗸	
ultiple Ring Protection ackupLink Config	g0/9	1	<1-4094>	Ac	cess 🗸	No 🗸	Yes 🗸	